



Desinfektionsmittel und Corian®

Unzählige, langjährig im harten Klinikeinsatz bewährte Installationen aus Corian® beweisen die hochfunktionelle Eignung dieses Materials in dieser Anwendung. Nahezu alle üblichen uns bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der Verwendung im Krankenhaus, fügen im Kurzkontakt Corian® keinen Schaden zu.

Weiterhin wurden auch mit anderen Stoffen umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und die Ergebnisse hierzu sind in unserer Broschüre „Chemische Beständigkeiten“ veröffentlicht (verfügbar auf www.corian.de).

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir keine einzelnen Produkte hervorheben können, weil allein die Hersteller dieser Produkte die Verantwortung für die Inhaltsstoffe übernehmen können.

Lange Einwirkzeiten müssen aber in jedem Fall vermieden werden, was durch den sowieso durchzuführenden Reinigungsintervall und ordnungsgemäße Spender mit eventuell integrierten Tropfschalen in fast allen Fällen garantiert werden kann. Spülintervalle mit klarem Wasser helfen auch der Corian® Oberfläche.

Glänzendere Oberflächen sind im Allgemeinen widerstandsfähiger gegenüber Desinfektionsmitteln. Hin und wieder ist eine Reinigung mit Scheuermilch und/oder Polierschwämmen erforderlich.

Sollte dennoch eine Beschädigung aufgetreten sein, so läßt sich Corian®, selbst nach jahrelanger Benutzung, ohne Austausch der Installation durch Überarbeitung nahezu immer in den Ausgangszustand zurück versetzen.

Laut unserer Farbtabelle sind dunklere Farben in hochbeanspruchten Bereichen zu vermeiden. Hierzu zählen auch medizinische Anwendungen. Gegebenenfalls können Bemusterungen letzte Unsicherheiten ausräumen.

Am besten geeignet sind Desinfektionsmittel, welche als ausdrücklich geeignet für Acryloberflächen ausgewiesen werden (z.B. Acrylan des Herstellers Antiseptica).

In Kenntnis oben gemachter Aussagen gewährt DuPont im Rahmen seiner beschränkten 10 Jahres Garantie die Gewährleistung auf Material und Installation durch einen QN-Partner auch im Gesundheitswesen.

Über die oben gemachten Hinweise hinaus, sind die Pflegeanleitung für Corian® und die Angaben im Datenblatt Chemische Beständigkeiten zu berücksichtigen (verfügbar unter www.corian.de).

Von einem generellen Haftungsausschluss bei Benutzung von Desinfektionsmitteln kann deshalb seitens unserer Verarbeiter abgesehen werden.

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
Protection Solutions
Andreas Fetzner
Technical Manager

Service-Line 0800 1810018
E-Mail Info-surfaces@deu.dupont.com

Besuchen Sie uns im Internet:
www.buildingonscience.dupont.com

Das DuPont Oval, DuPont (tm), The miracles of science (tm) und die mit ® gekennzeichneten Produkte sind markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften.